说明书-100x140mm-70g双胶纸-装订-25.10.24

alessandro
PROFESSIONAL

Moon Work Lamp

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing



SPEZIFIKATIONEN:

Spannung: 110V/240V 50Hz/60Hz
Leistung: 40W
Farbtemperatur: 3000K-6000K (warmes Licht, kaltes Licht und beides)
Stromversorgung: Adapter
CRI: RA>85
Leuchtdichte: 2700lm
Abmessungen: 750 (Durchmesser) x 425 (Höhe) mm
Helligkeit: Dimmer
Material: Aluminiumlegierung

MONTAGE und BETRIEB:


1. Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung: bestehend aus einer Lampe, rechter und linker Basis, Adapter, 1x Schraubenzieher, 2x Schrauben.
2. Setzen Sie die Lampe in den Sockel ein und schrauben Sie diese fest.



3. Nun ist die Lampe einsatzbereit. Stellen Sie sie auf den Tisch und schließen Sie sie an.

DE

4. An der Seite der Lampe befinden sich zwei Schalter. Einer dient zur Steuerung des Ein-/Ausschaltens und der Helligkeit, der andere zur Steuerung der Farbtemperatur.



Ein/Aus & Helligkeit
Farbtemperatur:
warmes Licht/kühles Licht/beides

5. Nach Gebrauch ausschalten und den Stecker ziehen.

ACHTUNG:

1. Betreiben Sie das Gerät niemals wenn:
   das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist
   das Gerät nicht richtig funktioniert,
   das Gerät heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
2. Vermeiden Sie es, das Kabel über eine Theke oder einen Tisch zu hängen, wo Kinder daran ziehen oder versehentlich darüber stolpern könnten.
3. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es anfassen, reinigen oder verstauen.
5. Die Verwendung von Zubehörteilen oder Adaptern, die nicht vom Hersteller zugelassen oder bereitgestellt wurden, kann zu gefährlichen Situationen führen.
6. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker repariert werden, wenn es defekt ist.

SPECIFICATIONS:

Voltage: 110V/240V 50Hz/60Hz
Power: 40 W
Color Temperature: 3000K-6000K (warm light, cool light and both)
Power supply: Adapter
CRI: RA>85
Luminance: 2700lm
Dimension: 750(diameter) x 425 (height) mm
Brightness: Dimmer
Material: Aluminum Alloy

ASSEMBLY and OPERATION:

1. Carefully remove the parts from the packaging: including one lamp, right&left bases, adapter, 1x screwdriver, 2x screws.
2. Insert the lamp into the bases and screw them tightly.



3. Now the lamp is ready for use, place it on the table and plug in

EN

4. Two switches at the side of the lamp. One to control the on/off and brightness, the other to control the color temperature.



ON/OFF & Brightness
Color Temperature:
warm light/cool light/both

5. After use, turn off and unplug.

CAUTION:

1. Never operate the device if:
   the electrical cord or plug is damaged
   the unit is not working properly,
   the unit has been dropped or damaged in any manner.
2. Avoid hanging the cord over a counter or table where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.
3. Keep the cord away from heated surfaces.
4. Unplug the device when not in use. Allow to cool before handling, cleaning, or storing.
5. Use of attachments or adaptor not approved or provided by the manufacturer may cause hazardous conditions.
6. The unit is to be only repaired by qualified technician when found defective.

CARACTÉRISTIQUES :

Voltage : 110V/240V 50Hz/60Hz
Puissance : 40 W
Température de couleur : 3 000 K - 6 000 K (blanc chaud, blanc froid et neutre)
Alimentation électrique : adaptateur
IRC : RA>85
Flux lumineux : 2 700 lm
Dimensions : 750 (diamètre) x 425 (hauteur) mm
Luminosité : variateur
Matériau : alliage d'aluminium

MONTAGE ET UTILISATION :

1. Sortez délicatement de l'emballage les différents composants : la lampe, les socles droit et gauche, l'adaptateur, 1 tournevis, 2 vis.
2. Insérez la lampe dans les socles et vissez-les fermement.



3. La lampe est maintenant prête à l'emploi. Placez-la sur la table et branchez-la.

FR

4. Deux interrupteurs se trouvent sur le côté de la lampe. L'un permet de contrôler la mise en marche/l'arrêt et la luminosité, l'autre permet de contrôler la température de couleur.



Mise en marche/
arrêt & Luminosité
Température de couleur :
lumière chaude/lumière froide/les deux

5. Après utilisation, éteignez la lampe et débranchez-la.

ATTENTION :

1. Ne jamais utiliser l'appareil :
   si le câble ou la fiche électrique est endommagé(e)
   s'il ne fonctionne pas correctement
   s'il est tombé ou présente de quelconques dégâts.
2. Pour garder le câble hors de portée des enfants ou empêcher tout risque de chute accidentelle, évitez de le faire pendre par-dessus un plan de travail ou une table.
3. Ne placez pas le câble à proximité de surfaces chaudes.
4. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
5. L'utilisation d'accessoires ou d'adaptateurs non autorisés ou fournis par le fabricant peut constituer un danger important.
6. Seul un technicien qualifié est habilité à réparer l'appareil si celui-ci est défectueux.

SPECIFICATIES:

Spanning: 110 V/240 V 50 Hz/60 Hz
Vermogen: 40 W
Kleurtemperatuur: 3000 K-6000 K (warm licht, koel licht en beide)
Voeding: adapter
CRI: RA>85
Lichtopbrengst: 2700 lm
Afmetingen: 750 (diameter) x 425 (hoogte) mm
Helderheid: dimbaar
Materiaal: aluminiumlegering

MONTAGE en GEBRUIK:

1. Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakking: lamp, rechter- en linkervoetstuk, adapter, 1x schroevendraaier, 2x schroeven.
2. Plaats de lamp in de voetstukken en draai ze stevig vast.



3. De lamp is nu klaar voor gebruik. Plaats hem op de tafel en steek de stekker in het stopcontact.

NL

4. Aan de zijkant van de lamp bevinden zich twee schakelaars. De ene schakelaar regelt het in- en uitschakelen en de helderheid, de andere schakelaar regelt de kleurtemperatuur.



Aan/uit & Helderheid
Kleurtemperatuur:
warm licht/koel licht/beide

5. Zet de lamp na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.

LET OP:

1. Gebruik het apparaat nooit als:
   het snoer of de stekker beschadigd is
   het apparaat niet goed werkt.
   het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
2. Hang het snoer niet over een aanrecht of tafel waar kinderen eraan kunnen trekken of waar iemand erover kan struikelen.
3. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
4. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt, schoonmaakt of opbergt.
5. Het gebruik van accessoires of adapters die niet zijn goedgekeurd of geleverd door de fabrikant kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
6. Laat een defect apparaat alleen repareren door gekwalificeerde technici.

Ref-Nr.: 45-572

Deutschland & Österreich:
alessandro International GmbH | Erkrather Str. 228d | 40233 Düsseldorf | Deutschland
T (DE) +49 (0) 211 828 06-200/-201 | T (AT) +43 (0) 150 31 164
kundenservice@alessandro.de | www.alessandro-international.com